

MERKBLATT BADEWASSER

Allgemeines:

Probenaufträge müssen immer vorgängig angemeldet werden. Die Probenerhebung hat immer in **sterilen Gefässen** zu erfolgen. Diese können bei uns gratis bezogen werden. Untersuchungstage für mikrobiologische Analysen sind wöchentlich immer von **Montag bis Donnerstag**. Die Proben sollten **nach Probenahme innerhalb 24 Stunden bis spätestens 09.00 Uhr** im Wasserlabor Thun abgeliefert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, Proben per Nachtexpress zu senden (letzte Postaufgabe am Mittwoch).

Andere Untersuchungstage und Zeiten sind möglich, dies wollen Sie bitte mit uns absprechen.

Ergebnisse:

Ergebnisse, welche nicht den Anforderungen entsprechen, werden umgehend telefonisch übermittelt. Abhängig der zu bestimmenden Parameter erfolgt die Zustellung des Probeberichtes in der Regel 5 - 14 Arbeitstage nach erfolgter Untersuchung.

Haben Sie noch Fragen? Zögern Sie nicht, uns anzurufen! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Probenerhebung:

Benötigtes Material für die Probenerhebung:

- sterile Probeflaschen (kann kostenlos beim Wasserlabor Thun bezogen werden)
- Thermometer (kann kostenlos beim Wasserlabor Thun bezogen werden)
- Kugelscheiber
- Auftragsformular

Vorgehen Probenahme (mikrobiologisch):

- Etiketle auf der Flasche beschriften (Ort der Probenahme, Erhebungszeit und Temperatur)
- Die zu erhebende Menge beträgt **0.2 Liter/Probe**
- Der Flaschendeckel ist während der Probenahme in der Hand behalten
- Probenahmeflasche möglichst entfernt von den Einlaufdüsen in etwa 20-30cm Tiefe in einem Abstand von ca. 50cm vom Beckenrand bis ca. 1 cm unter dem Deckel füllen
- Flasche schliessen